

Sygnalizator poziomu kontroli hałasu

Jak umiejscowić sygnalizator:

1. Na stole
2. Na ścianie: Z tyłu sygnalizatora znajdują się dwa otwory. Sygnalizator można powiesić na ścianie używając śrub bądź gwoździ.
3. Stojak: Za pomocą umiejscowionych z tyłu klipsów możesz przymocować sygnalizator do stojaka.

Gdzie umieścić sygnalizator:

1. Znajdź miejsce gdzie nie jest za gorąco, ani za wilgotno.
2. Sygnalizator zawsze reaguje na najbliższe dźwięki. Np. jeśli umieścisz sygnalizator przy otwartym oknie, to będzie on reagował za hałasy za oknem.
3. Umieść sygnalizator w bliskiej odległości od grupy.

Zasilanie:

1. Używaj zasilania tylko dołączonego do produktu.
2. Najpierw połącz sygnalizator z kablem, a następnie podłącz do zasilania.

Baterie:

1. Otwórz klapkę na baterie z tyłu sygnalizatora.
2. Zgodnie z obrazkiem włóż 4 baterie typu AAA
3. Zamknij klapkę.

Jak działa sygnalizator:

1. Włącz sygnalizator żółtym przyciskiem po lewej stronie. Powinny zapalić się wszystkie 3 kolory
2. Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk żółtym przyciskiem po prawej stronie.
3. Wybierz odpowiedni poziom głośności w zależności od sytuacji.

Poziom 1. Około 50-60 decybeli Poziom 2. Około 60-70 decybeli Poziom 3. Około 70-80 decybeli Poziom 4. Około 80-90 decybeli Poziom 5. Około 90-100 decybeli Poziom 6. Około 100-110 decybeli Poziom 7. Około 110-120 decybeli

Sygnalizator pokazuje zielone światło dopóki nie jest przekroczony określony poziom głośności. Kiedy dany poziom jest przekroczony światło zmienia się na żółte, a kiedy przekracza go o około 15 decybeli to zapala się czerwone światło i zaczyna wyć syrena (jeśli jest włączona). Jeśli chcesz użyć przedmiotu jako sygnalizatora świetlnego to ustaw pokrętkę na określony kolor.